

Monteringsanvisning

Screen golvskärm



Ställ golvskärmen innanför fotens plattjärn, observera etikettens placering. Denna indikerar vad som är upp och ned på skärmen. Använd medföljande skruv (2 st) och dra fast foten i ramen på golvskärmen. Det tar en stund innan skruven trängit igenom tyget och fäster i ramens sargsprint.